



MIC

SM-565*2
ATW/L*2

STAND

卓上*4 (高砂MF28)
床上*2 (高砂MF180TM)
259*2

Micケーブル

10m*2
20m*2

簡易音響卓 (1F)

YAMAHA
MV1000

CD TASCAM CD-450
CTR TASCAM 112RMk II
MD SONY MDS-JB920

音響調整卓(2F)

HYFAX PALETTE
M/L in*12
Air in *2
PGM *2
AUX *1
Line Out*12
UTL Out*3

CTR TASCAM 112RMk II

AMP

| | | | |
|-----|-----------|---|-----------|
| 1 A | メイン下手HI | B | メイン下手LO |
| 2 A | メイン上手HI | B | メイン上手LO |
| 3 A | シーリング1, 2 | B | シーリング3, 4 |
| 4 A | SP1 | B | SP2 |
| 5 A | SP3 | B | SP4 |
| 6 A | 運営系 | B | 予備 |

EQ

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 | メイン下手 | 2 | メイン上手 |
| 3 | シーリング1, 2 | 4 | シーリング3, 4 |