



Mic各種

- SM-565\*2
- SHURE ULXD2/SM58-JB\*2 (ハンドヘルド)
- SHURE ULXD1\*2 (ピン)

STAND

- 卓上\*4 (高砂MF28)
- 床上\*2 (高砂MF180TM)
- 259\*2

Micケーブル

- 10m\*2
- 20m\*2

簡易音響卓 (1F)

- YAMAHA
- MV1000

- CD TASCAM SSCDR-200\*2
- TASCAM CDRW-901SL\*1
- MD SONY MDS-JB920\*1

音響調整卓(2F)

- HYFAX PALETTE
- M/L in\*12
- Air in \*2
- PGM \*2
- AUX \*1
- Line Out\*12
- UTL Out\*3

CTR TASCAM 112RMkII \*2

AMP

- |    |           |   |           |
|----|-----------|---|-----------|
| 1A | メイン下手H I  | B | メイン下手LO   |
| 2A | メイン上手H I  | B | メイン上手LO   |
| 3A | シーリング1, 2 | B | シーリング3, 4 |
| 4A | SP1       | B | SP2       |
| 5A | SP3       | B | SP4       |
| 6A | 運営系       | B | 予備        |

EQ

- |   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 | メイン下手     | 2 | メイン上手     |
| 3 | シーリング1, 2 | 4 | シーリング3, 4 |